i3ALLSYNC Bezdrátový prezentační systém Stručný návod - QuckStart





Obsah

Kapitola 1: Úvod do produktu	3
1-1 Úvod	3
1-2 Hardware Doporučení	3
Kapitola 2: Popis funkcí	4
2-1 Použití I3ALLSYNC	5
2-2 I3ALLSYNC Sdílení uživatelského rozhraní	6
2-2-1 Akční zkratka (Ovládací panel)	6
2-2-2 Základní režim a režim konference	7
2-2-3 Multi-obrazovky	7
2-2-4 Zpětné ovládání kanálu	. 10
2-2-5 I3ALLSYNC Sdílení informací o OSD	. 10
2-2-6 Anotátor	. 11
2-2-7 I3ALLSYNC Nastavení sdílení	. 11
Kapitola 3: Software a aplikace vysílače I3ALLSYNC	. 12
3-1 Software I3ALLSYNC Windows Transmitter	. 12
3-1-1 Instalace softwaru I3ALLSYNC Windows	. 12
3-1-2 Spuštění softwaru I3ALLSYNC Windows	. 13
3-1-3 I3ALLSYNC Uživatelské rozhraní Windows	. 16
3-1-5 Anotátor	. 17
3-1-6 Nastavení	. 17
3-1-7 Konferenční režim	
3-3 Aplikace vysílače I3ALLSYNC aplikace Android	. 23
3-3-1 Stáhnout aplikaci I3ALLSYNC Sender Android Transmitter	. 23
3-3-2 Začněte používat I3ALLSYNC Sender a I3ALLSYNC Share	. 23
3-3-3 Ovládací panel na oznamovací liště	. 24
3-3-4 Nastavení	. 24

Kapitola 1: Úvod do produktu

Děkujeme, že jste si vybrali software I3ALLSYNC Wireless Presentation Receiver System.

1-1 Úvod

Tato uživatelská referenční příručka I3ALLSYNC poskytuje přehled o tom, jak I3ALLSYNC pracuje, včetně přehledu systému I3ALLSYNC a kroků pro uživatele, kteří se mohou připojit, sdílet a řídit obsah na bezdrátovém displeji I3ALLSYNC pomocí notebooků, mobilních zařízení a uživatelského rozhraní pro zobrazení . I3ALLSYNC zlepší efektivitu zasedání, angažovanost a produktivitu.

Klíčové vlastnosti

- (1) Připojení k zařízením Windows, Mac, iOS a Android
- (2) Obrazovka zrcadlí plochu, aplikace, dokumenty, obrázky a videa
- (3) Stream 1080p při rychlosti 30fps nebo lepší se synchronizovaným zvukem
- (4) Zobrazení změn na displeji v reálném čase
- (5) Ovládání displeje s podporou více dotyků
- (6) Sdílení z více iPadů a iPhone současně
- (7) Podpora zobrazení 4 sdílených obrazovek
- (8) Podporované modely pro více uživatelů:

Přístup k základnímu režimu; Přístup ke konferenčnímu režimu.

1-2 Hardware - doporučení

I3ALLSYNC Klient / uživatelské zařízení - technické požadavky

Klienti - notebooky a mobilní zařízení

	Notebooky a Tablet PC	iPads, iPhones a iPody	Android Tablet a telefony
Operační systém	Windows 7 a novější OSX 10.10 nebo novější	iOS verze 7.0 a novější	Android 5.0 nebo novější
Min. požadované	Intel Core 2 Duo, 2,3 GHz 2 GB RAM	z iPad 3 / iPhone 5 nebo novější	telefony / tablety s Android 5.0 nebo novějším
Doporučený procesor	Intel Core i5 s 2C4T, 2,3 GHz 6 GB RAM	iPad 3 / iPhone 5 nebo novější	telefon / Tablety podporující Android 5.0 nebo novější

I3ALLSYNC Sdílení softwaru Windows (server) - technické požadavky

Hostitelský počítač pro software Windows I3ALLSYNC

Operační systém	Windows 7, 8.1 nebo 10
	I3ALLSYNC Windows Software není podporován v prostředí virtuálního stroje
	(VM) nebo při používání terminálových služeb.
Minimální požadavky	Procesor Intel Core i5 s 2C4T 2,3 GHz nebo vyšší, nebo ekvivalent AMD.
	Grafika Direct X 11 nebo vyšší, integrovaná grafická karta Intel HD nebo
	speciální grafika (tj. AMD Radeon nebo NVIDIA GeForce)
RAM	4 GB
Síť	Síťová karta NIC. Připojení Ethernet

Software - <u>https://try.i3-technologies.com/i3allsync/</u> (MacOS, Windows, Android, iOS) + manuál

i3ALLSYNC Sdílení sítě, požadavky na síť a přístup k Internetu

Když je I3ALLSYNC nasazen do existující sítě, hostitelský počítač a klienti vyžadují kabelové nebo bezdrátové síťové připojení s minimální šířkou pásma 20 Mb / s. Při spouštění obsahu HD zvyšte minimální šířku pásma na 50 Mbps. Jako každá síťová aplikace by celkový výkon závisel na šířce pásma. Pro aktivaci softwaru I3ALLSYNC Windows (server) a instalace softwarových aktualizací pro software Windows I3ALLSYNC (server) je vyžadován přístup k Internetu.

K instalaci a aktualizaci aplikací klienta I3ALLSYNC pro systémy Windows, Mac, iOS a Android je také vyžadován přístup k Internetu.

Kapitola 2: Popis funkcí

Po kliknutí na i3ALLSYNC v základním menu:

se zobrazí obrazovka níže, server I3ALLSYNC je připraven k připojení.





1) Stažení SW: i3allsync.com

2) Připojení k síťi hostitele

3) Sdílení - kód

Přijímač:

Přijímač I3ALLSYNC	Ikony	Popis
(pro systém Windows)		Server přijímače, který přijímá a zobrazuje sdílené obrazovky z vysílačů.
Vysílače (klienti):		
Vysílač I3ALLSYNC	Ikony	Popis
(Windows)		Software sdílí obrazovku z PC nebo tabletu do přijímače.
I3ALLSYNC		
(Mac)		Software sdílí obrazovku z Mac do přijímače.

 $\mathbf{0}$

I3ALLSYNC Odesílatel

(Android)

I3ALLSYNCDoc

(iOS)

Aplikace zrcadlí obrazovku z telefonu nebo tabletu do přijímače.

Aplikace streamuje soubory z iPhone nebo iPadu do přijímače. Typ souboru: , excel, ppt, fotografie, obrázek, video, webová stránka ... atd.

2-1 Používání I3ALLSYNC

Krok 2. Připojte platformu Windows k vyhrazenému směrovači prostřednictvím sítě LAN Wi-Fi.



2-2 I3ALLSYNC Uživatelské rozhraní



1) Stažení SW: i3allsync.com

2) Připojení k síťi hostitele

Položka	Popis
Název přijímače	Bude totožný s názvem Windows počítače
IP adresa	Přijata z jiného DHCP serveru nebo ručně nakonfigurovaná na server.
Připojení k	Zobrazení SSID horního AP routeru prostřednictvím připojení Wi-Fi.
	Zobrazení "LAN" přes připojení LAN.
LoginCode	4 číslice pro zajištění připojení klienta ke správnému přijímači serveru
Stažení Software	Webový odkaz ke stažení I3ALLSYNC Client Software a uživatelské
	příručky
Akce "Short Cut"	Ovládací panel a hlavní funkce I3ALLSYNC.

2-2-1 Akce Short Cut (Ovládací Panel)



Stisknutím středového tlačítka



rozbalíte i složíte symboly funkcí.

Položky

Popis



Povolení / zakázání režimu konferencí ze serveru přijímače.



Zobrazení náhledů obrazovek klientů na levém nebo pravém panelu v režimu konferencí.



Aktivuje / deaktivuje zpětné řízení z přijímače pro ovládání klientů systému Windows / Mac.



Přejchod do okna nastavení serveru přijímače I3ALLSYNC.



Zastaví všechny zrcadlené obrazovky na přijímači.



Anotátor - kreslení na obrazovce a uložení do souboru.



Minimalizuje I3ALLSYNC na panelu úloh systému Windows. Zavře I3ALLSYNC.

2-2-2 Základní režim a režim konference

Základní režim

Všichni klienti s programem nebo aplikací vysílače I3ALLSYNC mají možnost sdílet své obrazovky poté, co jsou zařízení připojena k přijímačovému serveru I3ALLSYNC. Klienti se mohou sdílet jeden po druhém v celé obrazovce nebo v rozdělené obrazovce.

Konferenční režim

Systém Meeting control (řízení porady), který umožňuje hostiteli jako admin uspořádat připojená zařízení a vybrat, kterou obrazovku chcete sdílet a zastavit. Pokud admin nevybere klienta, nemůže sdílet obrazovku. Správci mají iniciativu ke správě sdílených obrazovek.

2-2-3 Vícenásobná obrazovka (pouze funkce Windows Receiver)

Uživatelská příručka pro vysílací zařízení klienta pro připojení k přijímači I3ALLSYNC bude uvedena v kapitole 3 této příručky.

i3ALLSYNC Share podporuje funkci sdílení více obrazovek:

(Streamování multi-screens závisí na CPU a GPU hardwarové platformy.)

1 obrazovka - zrcadlení na celou obrazovku

	e 📲 👘									
File Home Inset	Design	Transitions	Animations	Slide Show	Review	View	$\ensuremath{\mathbb{Q}}$ Tell me what you want to do.		Sign in	,g. Shaw
a Welcome										I
Design, Marph, Annolst		V	Velco	ome	to F	°0\	werPoint			I
		51	ips for a	simpler	way to r	work				I
Tean Tean Tean Tean Tean Tean Tean Tean Tean Tean Tean Tean Tean Tean Tean Tean Tean							🚸 i3ALLSYNC	0 – ×		
		P	🖹 Pow	erPoint			@	● < <u>4695</u>		

Zobrazení sdílených obrazovek

Při sdílení více obrazovek vyberte sdílenou obrazovku, na obrazovce se zobrazí tlačítka Přiblížení a Zavření. Pokud je některé funkce sdíleno na celé obrazovce, přesuňte kurzor myši nebo přejetím prstem na dotykový panel od spodku k okraji se zobrazení tlačítkem Zoom oddálí.







Přiblížit -Zobrazení na celé obrazovce

Oddálit -Návrat na rozdělenou obrazovku

Zavřít -Zastavit sdílení

Multi-obrazovky v režimu konferencí:

Hostitel schůzky jako správce, který může vybrat, kterou obrazovku chcete sdílet a připojit se

na dotykový panel z levé / pravé

k rozděleným obrazům. Kliknutím na 🖉 zobrazíte panel náhledu obrazovek. Přejetím prstem strany na okraj hej posunute za zvolenou stranu.

Vyberte obrazovku klienta, zobrazí se tlačítko Přehrávání / Stop.

Stisknutím tlačítka "Přehrát" necháte klienta zobrazovat celou obrazovku nebo se tlačítkem "Zastavit" vrátíte zpět.





2-2-4 Zpětné ovládání kanálu (OS Windows a Mac)

Funkce Back Channel Control umožňuje přijímači I3ALLSYNC komunikovat s klientem I3ALLSYNC. Klikněte na I3ALLSYNC přijímače, I3ALLSYNC provede stejné kliknutí na zařízení klienta. Kliknutím aktivujete / deaktivujete Back Control z přijímače pro ovládání klienta Windows / Mac. Funkce Back Channel Control funguje pouze v případě, že klient Windows / Mac je v zrcadlení na celou obrazovku.



2-2-5 I3ALLSYNC OSD Informace

Během zrcadlení přesuňte kurzor myši nebo přejetím prstem po dotykovém panelu od spodku k okraji, systém zobrazí informace o připojení - OSD.





2-2-6 Annotator

Kliknutím na

otevřete anotátor. Anotátor se zobrazí na levé straně obrazovky.

2-2-7 I3ALLSYNC Nastavení sdílení

Present w	ireless	2	-	
Software Server Name	DESKTOP-UUAH958		1273	
Login Code			A COMPANY	
Login Code Switch	Random	-UUAH9	в	
Basic mode overwrite	On	-	and the second	
Preview Refresh	3	~ (Sec.)	1.1	
Log Output	Send To Desktop			
Version	9999	Update	1 🛐 🗸 🗖	
Serial Number	UC5DY-6TJ4G-UYRP5-6MX2Z-HJ2NH-APE6Y			
Hardware Decode	Off	<u>-</u>		
Connect To			5902	
		Apply		C Moderate

Musíte restartovat I3ALLSYNC pro použití změněných nastavení.

Položka	Popis
Název serverového softwaru	Bude totožný s názvem Windows počítače.
	Upravitelný pro přizpůsobené jméno pro přijímač a efektivní pouze
	pro klienty, uznání. Název počítače v systému Windows
	připomíná to samé.
Přihlašovací kód	Lze upravovat, pokud je přepínač Login Code = ON
	Zadejte 4 číslice pro označení přihlašovacího kódu
Přihlašovací kód Switch	Random = generuje 4 číslice náhodně při každém spuštění softwaru.
	ON = určují 4 číslice a zůstávají stejné.
	OFF = není vyžadován žádný kód přihlášení.
Základní režim - overwrite	ON = Poslední zrcadlený klient bude přepsán dalším klientem.
	OFF = Poslední zrcadlený klient nemůže být přepsán dalším klientem.
Náhled - účastníci	Nastavte dobu aktualizace seznamu účastníků.
	Je účinný pouze při volbě konferenčního režimu.
Výstup protokolu	Klikněte na "Odeslat na plochu" pro odeslání soubor protokolu na
	plochu. Odeslat tento soubor podpornému týmu, aby analyzoval
	problém se softwarem.
Verze	Verze I3ALLSYNC. Aktualizace OTA která je k dispozici.
Sériové číslo	Trial verze = Sériové číslo nebylo zatím vloženo
	Aktivovaná verze = Zobrazí sériové číslo.
Platnost vypršela	Trial verze = Den zkušební doby vypršel.
	Aktivovaná verze = den vypršení platnosti OTA aktualizace je účinná.
Hardwarové dekódování	OFF = Zakázat hardwarovou akceleraci GPU.
	ON = Aktivovat, pokud platforma podporuje GPU HW akceleraci.

Kapitola 3: Software a aplikace vysílače I3ALLSYNC

3-1 I3ALLSYNC Windows Software vysílače

3-1-1 Instalace I3ALLSYNC Windows software

Můžete nainstalovat aplikaci I3ALLSYNC. Postupujte podle kroků pro kompletní instalaci softwaru.

https://try.i3-technologies.com/i3allsync/



3-1-2 Spusťte program I3ALLSYNC Windows

Krok 1. Spusťte software I3ALLSYNC, objeví se okno průvodce spárování. Krok 2. Párování I3ALLSYNC a I3ALLSYNC.



Klient I3ALLSYNC by se měl připojit k téže síti s přijímačem I3ALLSYNC. Můžete se obrátit na informace na pohotovostním displeji přijímače I3ALLSYNC.



V závislosti na stavu připojení 3 typy způsobu párování.

Тур А	Klient se připojí k routeru přes Wi-Fi I3ALLSYNC se připojí k routeru přes Wi-Fi nebo LAN
Тур В	Klient se připojí k routeru prostřednictvím sítě LAN I3ALLSYNC se připojuje k routeru prostřednictvím sítě LAN nebo Wi-Fi
Тур С	Použití HotSpot platformy přijímače. (Potřebujete vyhrazený modul Wi-Fi) Klient se přímo připojuje k I3ALLSYNC prostřednictvím Wi-Fi HotSpot přijímače.

Obecné kroky párování

Když je zařízení klienta již připojeno ke stejné síti s přijímačem. Software I3ALLSYNC nalezne přijímač. **1. Vyberte správný přijímač, se kterým chcete sdílet obrazovku.**

2. Zadejte Login Code. Stiskněte tlačítko "Play" pro zahájení sdílení obrazovky.



Pokud zařízení nemůžete najít přímo, uvádíme několik návodů pro různé metody párování.

Typ A: Klient se připojí k routeru přes Wi-Fi

1. Vyberte router WiFi a klikněte na tlačítko "Vybrat". Pravý panel se rozbalí.



2. Zadejte heslo sítě Wi-Fi směrovače a klikněte na tlačítko "OK".

3. Vyberte správné zařízení přijímače, se kterým chcete sdílet obrazovku.

4. Zadejte kód přihlášení. Stiskněte tlačítko "Play" pro zahájení sdílení obrazovky.

	Q C 🗈	Wi-Fi Password
GVE	0	•••••
One		OK
Scanner	_	Devices Under AP
Showroom		HUDDLE-OPS
Sigma		
V-wireless		Login Code

Položka

Select

Uložit

Heslo Wi-Fi

Play

Zařízení pod AP

Přihlašovací kód

Popis

Zařízení / AP kolem vás. Vyberte směrovač, ke kterému se chcete připojit. Přijímač I3ALLSYNC by měl být umístěn za tímto směrovačem.

Najděte přijímač podle IP.

Aktualizujte seznam, pokud se router nebo zařízení Wi-Fi, pokud se neobjeví.

Vyberte uložený záznam o párování a vyhoďte ho.

Vyberte směrovač a klikněte na "Vybrat" pro připojení. Zadejte heslo Wi-Fi, které nastavíte v režimu Soft APOD. Název přijímače I3ALLSYNC bude umístěn a zobrazen zde. Vložte přihlašovací kód, pokud ho vidíte na přijímači I3ALLSYNC. Uložte záznam párování do klientského počítače. Spusťte zrcadlení obrazovky.

Typ B. Klient se připojí k routeru přes LAN

- 1. Vyberte správné zařízení přijímače, se kterým chcete sdílet obrazovku.
- 2. Zadejte Login Code. Stiskněte tlačítko "Play" pro zahájení sdílení obrazovky.

Q (C) 🔟	
Device/AP Around You	
DESKTOP-S1JF5LL	
HUDDLE-OPS	
A9F1BDF1DAB1NVT4F4F59	🚯 iBALLSYNC 🛛 🛛 👋
DIRECT-HQVBE068159654753msJ	
Guest	Login Code 1234
< >	

Položka	Popis Zařízení / AP kolem vás, server I3ALLSYNC bude umístěn v seznamu.
Zpět (šipka)	Aktualizujte seznam Wi-Fi, pokud se router neobjeví.
Vybrat	Vyberte server, klikněte na "Vybrat" pro připojení a zahájení zrcadlení.

X Vzhledem k tomu, že klientský počítač se připojuje k routeru prostřednictvím kabelu LAN, žádný záznam o párování nelze uložit.

Typ C. Použití aplikace HotSpot platformy přijímače (režim Soft AP)

- 1. Vyberte router WiFi a klikněte na tlačítko "Vybrat". Pravý panel se rozbalí.
- 2. Zadejte heslo sítě Wi-Fi směrovače a klikněte na tlačítko "OK".
- 3. Vyberte správné zařízení přijímače, ke kterému chcete sdílet obrazovku.
- 4. Zadejte kód přihlášení. Stiskněte tlačítko "Play" pro zahájení sdílení obrazovky.

i3ALLSYN	IC		-	×
GVE One Scanner		Wi-Fi Password	ок	
Showroom Sigma V-wireless		Login Code 1234	~	
V3.6.1.19 Select	Popis Zařízení / AP kolem vás	⊠ _{Save} . Vyberte směrovač	Play	u se chcete připojit.
Q	Přijímač I3ALLSYNC by r Najděte přijímač podle	něl být umístěn za IP.	tímto směro	ovačem.
Select	Vyberte uložený záznan Vyberte směrovač a klik	n o párování a vyho kněte na "Vybrat" p	oďte ho. pro připojení	í.
Heslo Wi-Fi Zařízení pod AP Přihlašovací kód Uložit Play	Zadejte heslo Wi-Fi, kte Název přijímače I3ALLS Vložte přihlašovací kód, Uložte záznam párován Spusťte zrcadlení obraz	ré nastavíte v režin YNC bude umístěn , pokud ho vidíte na í do klientského po ovky.	nu Soft APO a zobrazen z a přijímači I3 čítače.	D. 2de. 3ALLSYNC.

Vyhledat podle IP ručně

V některých případech se zařízení klienta a přijímač nacházejí pod stejnou sítí, nikoli však ve stejné úrovni. Postupujte podle následujících kroků a ručně najděte přijímač podle adresy IP.

neobjeví.



- 1. Kliknutím na tlačítko se pravý panel rozbalí.
- 2. Zadejte IP a přihlašovací kód. Stiskněte tlačítko "Play" pro zahájení sdílení obrazovky.



IP naleznete vpravo dole na vaší prezentační obrazovce.



3-1-3 I3ALLSYNC Uživatelské rozhraní systému Windows

Základní režim - Hlavní panel



Stisknutím tlačítka Přehrát spustíte zrcadlení obrazovky. Stisknutím tlačítka Pozastavit pozastavíte zrcadlení.

Zastavte zrcadlení obrazovky.

Audio Slide bar pro ovládání hlasitosti zvuku.

Vypínač utlumení / vypnutí zvuku.

Přihlašovací kód zadaný pro připojení k přijímači.

3-1-5 Annotator

Přihlašovací kód

Kliknutím na tlačítko



se anotátor zobrazí na levé straně obrazovky.

3-1-6 Nastavení

II.

Kliknutím na **EEE** zobrazíte nabídku nastavení.



1. Režim zobrazení

Zrcadlit aktuální obrazovku počítače nebo sdílet rozšířenou obrazovku.



2. Nastavení – rozšířené nastavení i3ALLSYNC

Settings				x
Basic FileShare				
Auto Ac	ljust Resol	lution		
🖌 Auto Sa	ve Setting	js		
PowerPoint Presentation Mode				
✓ Auto Play				
Language English v				
Attendee P	review	3 Sec	*	
				Apply

Položka

Automatického nastavení rozlišení Automatické ukládání nastavenĺ Režim prezentace PowerPoint Automatické přehrávání Jazyk

Prohlížeč účastníků

Popis funkce

Aplikuje výstupní rozlišení přijímače na vysílací PC.
Nastavení se uloží automaticky.
Použijte kódování HW, abyste získali lepší zrcadlový výkon.
Po připojení k přijímači se spustí zrcadlení automaticky.
Vyberte jazyk aplikace I3ALLSYNC.
(Potřeba restartovat, aby byla provedena změna)
Nastavte dobu aktualizace seznamu účastníků.
Efektivní pouze při povoleném režimu konferencí.

Sdílené položky (FileShare)

Soubor FileShare dokáže streamovat soubory do iPhonu / iPadu ze zadané složky v počítači. Krok 1. Zvolte možnost "Povolit sdílení souborů"

Krok 2. Vložte 8 číslic číslic pro Pin kód

Krok 3. Vyberte možnost Sdílet složku

Váš iPhone / iPad pak může zobrazit soubory ve složce.

Poznámka: iPhone / iPad a počítač se musí připojit ke stejnému přijímači SynCast Share.

Settings	x
Basic FileShare	
Enable File Share	
Pin Code :	
Share Folder :	•••
	Apply

3. AirView

AirView je funkce prezentace, která umožňuje klientům zobrazit sdílenou obrazovku na přijímači pomocí prohlížeče. Dobré pro vzdálené klienty pro zobrazení a poznámky ze sdílených snímků.



Klientské počítače neinstalují software i3ALLSYNC, mohou také používat prohlížeč k zobrazení prezentace. Zadejte IP přijímač a vyberte AirView. Pak sledujte sdílenou obrazovku prostřednictvím prohlížeče dočasně.





3-1-7 Konferenční režim

Kliknutím na tlačítko **jedna hlava!** a zadáním hesla konference přepnete do režimu konferencí.

Výchozí heslo je "adminpwd".

Adm	ninistrator Login	x
User Name:	admin	
Password:	•••••	
OK	Cancel	

Konferenční režim

Režim konference je systém řízení schůzky, který umožňuje hostiteli schůzky jako admin uspořádat připojená zařízení a vybrat, kterou obrazovku chcete sdílet a zastavit. Pokud admin nevybírá klienta, který nemusí sdílet obrazovku. Správci mají podnět ke správě sdílených obrazovek.

Správní (Admin) panel

Vyberte klienta a zobrazte náhled obrazovky. Stiskněte tlačítko Play a nechte vybraného klienta sdílet obrazovku.



Položka (i)	Popis Kliknutím zobrazíte položku Verze / Server IP / Server Name / Radio Band
	Minimalizujete ovládací panel I3ALLSYNC
X	Zavřete I3ALLSYNC
Uživatelský seznam	Všichni klienti PC (včetně administrátora) a počítané čísla jsou uvedeny níže.
	Zavřete konferenční režim a zpět do základního režimu.
	Spusťte sdílení dokumentu
<i>D</i>	Spusťte anotátor
ê	Spusťte nastavení I3ALLSYNC
	Přiblížení na rozdělenou obrazovku na celou obrazovku. Zmenšit celou obrazovku na původní rozměr obrazovky.
	Zastavte zrcadlení obrazovky všech klientů.
C	Okamžitě aktualizujte obrazovku Náhled správce.
	Stisknutím tlačítka Přehrát spustíte zrcadlení obrazovky. Stisknutím tlačítka Pozastavit pozastavíte zrcadlení.
ullet	Zastavte zrcadlení obrazovky.
⊲	Audio Slide bar pro ovládání hlasitosti zvuku.
⊈(×	Vypínač utlumení / vypnutí zvuku.
Přihlašovací kód	Přihlašovací kód zadaný pro připojení k sevru.
Klientelui nonol	

Klientský panel

Tlačítko "Přehrát" není k dispozici v režimu Konference, pokud správce neumožňuje klientovi sdílet obrazovku. Správci mají podnět ke správě klientů na sdílené obrazovky.



Správa zrcadlení vícenásobných obrazovek

I3ALLSYNC podporuje funkce zrcadlení se 4- násobným dělením obrazu. Správce může používat panel I3ALLSYNC Conference Mode pro správu max. 4 klientů zrcadlících se na přijímači I3ALLSYNC.

- 1. Vyberte klienta a stisknutím tlačítka Play zobrazte obrazovku klienta.
- 2. Přidejte další klienty, kteří se připojí k rozdělené obrazovce.
- 3. Klikněte na Zoom In nebo Out obrazovky klienta.

Ikona Popis funkce



Přiblížit (Zoom In) - Pokud se klient zrcadlí na rozdělenou obrazovku, kliknutím jej přiblížíte k zrcadlení na celou obrazovku.

Oddálit (Zoom Out) - Pokud se klient zrcadlí na celou obrazovku, klikněte na oddálit původní velikost rozdělené obrazovky.

_ .

. . . .

Zastavit vše - Zastavte všechny zrcadlové obrazovky, bez ohledu na to, kolik rozdělených obrazovek zrcadlí.

Nastavení režimu konference pro správce

-

nabídku nastavení.	Display Mode Disable Conference Mode Password Management Settings AirView	
I	Exit	
Popis	-	
Zrcadlit aktuální obrazovku počítače nebo sdílet rozšířenou		
obrazovku. Pokud je k počítači připojen jiný monitor, můžete zvolit		
přehrávání rozšířenéh	o monitoru.	
Klepnutím zavřete konferenční režim a vrátíte zpět do základního režimu.		
Změnit heslo: Změňte	heslo režimu konference	
Resetovat heslo: Obno "adminpwd"	ovit heslo režimu konference na výchozí	
Rozšířené nastavení a	plikace I3ALLSYNC	
Otevřete prohlížeč, ak	oyste viděli sdílenou obrazovku na přijímači.	
(Prezentace)		
Zavřete software I3AL	LSYNC.	
	nabídku nastavení. Popis Zrcadlit aktuální obraz obrazovku. Pokud je k přehrávání rozšířenéh Klepnutím zavřete kou režimu. Změnit heslo: Změňte Resetovat heslo: Obno "adminpwd" Rozšířené nastavení a Otevřete prohlížeč, ak (Prezentace) Zavřete software I3AL	

3-3 Aplikace vysílače aplikace i3ALLSYNC aplikace Android3-3-1 Stáhněte aplikaci i3ALLSYNC Sender Android Transmitter Application

Stáhněte si odesílatele I3ALLSYNC ze služby Google Play. Nebo nainstalujte aplikaci pomocí APK.

	On	۲
7	Centron_2.4G Connected	
ħ	100.2-40 No many result from the	
5	100400.2000	
٩,	101	
٩,	100000	
٩,	11,000,2000,20101	
٩.	10.001	
٩,	10000	
5	1480.07	
Υ.	of the set	



1

Připojte se ke stejné síti pomocí přijímače i3ALLSYNC před otevřením odesílatele i3ALLSYNC.

3-3-2 Začínáme Používat i3ALLSYNC Sender a I3ALLSYNC

Spusťte aplikaci I3ALLSYNC Sender.



i3ALLSYNC





Vyberte správné zařízení přijímače, se kterým chcete sdílet obrazovku.

63

Zadejte kód přihlášení. Stiskněte tlačítko "Play" pro zahájení sdílení obrazovky.

Přejetím prstem z horní části obrazovky zobrazíte informační lištu. Stiskněte tlačítko přehrávání pro sdílení obrazovky. Můžete vidět sdílení obrazovky na přijímači I3ALLSYNC.



3-3-3 Ovládací panel na panelu s upozorněním





Položka	Popis Ikona na oznamovací liště označující, že aplikace běží
	Přehrávání / ukončení sdílení obrazovky
	Ukončete odesílatele I3ALLSYNC
Zařízení přijímače IP	Název zařízení nebo název přijímače I3ALLSYNC Adresa IP přijímače I3ALLSYNC

Automatické otáčení

Můžete otočit telefon nebo tablet vertikálně / horizontálně, I3ALLSYNC Sender podporuje automatické otáčení obrazovky.



3-3-4 Nastavení

Před zahájením sdílení obrazovky můžete nastavit nějakou konfiguraci Kliknutím na symbol Nastavení otevřete dialogové okno nastavení



Položka

Hardware Software Zvuk

Popis

Zvolte, chcete-li zapnout hardwarový enkodér, lepší streamování (výchozí) Zvolte pro použití softwarového enkodéru. Přepněte, chcete-li zapnout nebo vypnout streamování zvuku